



For models:
 MICRO FLOOR DRIVE XL
 MICRO FLOOR DRIVE HV
 MICRO FLOOR DRIVE HP
 MICRO FLOOR DRIVE DIGITAL HVG
 MICRO FLOOR DRIVE DIGITAL HPG

1. Match end of chuck with Presta or Schrader valve
2. Thread onto OPEN valve and pump to inflate
3. Presta: use ABS to release hose pressure/ease valve removal
4. Schrader: use ABS to adjust tire pressure

1. *Igualo el extremo del Chuck con la válvula Presta o Schrader*
2. *Enrosque a la válvula ABIERTA y empiece a inflar*
3. *Presta: use el botón ABS para liberar la presión de la manguera y facilitar el desenrosque*
4. *Schrader: use el botón ABS para ajustar la presión del neumático*

1. Utiliser l'embout correspondant à la valve Presta ou Schrader
2. Visser sur une valve OUVERTE et pomper pour gonfler
3. Valve Presta: utiliser le bouton ABS pour libérer la pression dans l'embout et le dévisser facilement
4. Valve Schrader: utiliser le bouton ABS pour ajuster la pression du pneu

1. *Passen Sie das Ende des Chucks auf Presta- oder Schraderventil an*
2. *Schrauben Sie diesen auf das offene Ventil und pumpen nun auf*
3. *Presta: Benutzen Sie den ABS Knopf, um den Druck aus dem Pumpenschlauch zu lassen und das Abschrauben zu erleichtern*
4. *Schrader: Benutzen Sie den ABS Knopf, um den Reifendruck zu regulieren*

1. プレスタ（仏式）またはシュレッター（米式）バルブをお使いのチューブに合わせて選択しホースに取り付けます。
2. タイヤバルブを開き（仏式）、ホースをねじ込み空気を入れます。
3. プレスタ（仏式）バルブに使用する場合：取外しを容易にするためABSを使用し内部の圧力を開放します。
4. シュレッター（米式）バルブに使用する場合：
 タイヤの空気圧を調整するためにABSを使用します。

For more info go to: www.lezyne.com/support.php